


Arimate Salt

Instrukcja Obsługi: Język Polski

**Model:
Touch Panel Version**



Uwaga:

1. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem i przechowywać ją w odpowiednim miejscu do dalszego wykorzystania
2. Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego lub w podobnym środowisku.

Wiadomość do Ciebie!

Dziękujemy za zakup naszego dyfuzora płomienia LED!

Urządzenie charakteryzuje się eleganckim designem, precyzyjnym wykonaniem i doskonałym doświadczeniem użytkownika.

Dzięki ultradźwiękowemu atomizerowi i oświetleniu LED, urządzenie może generować wodną mgiełkę przypominającą tańczący płomień.


Dodając olejki eteryczne, urządzenie pomoże w łagodzeniu stresu w codziennym życiu.

Urządzenie wyróżnia się łatwością obsługi, prostym czyszczeniem i niezawodną jakością.

Życzymy wspaniałych doświadczeń z naszym produktem.

Jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek pomocy lub masz pytania, skontaktuj się z nami bez wahania.

Konstrukcja Urządzenia:



Parametry Techniczne:

Napięcie znamionowe: DC 5V 2A

Moc znamionowa: 10W

Pojemność zbiornika: Maks. 250 ml

Pojemność atomizowana: 15-25 ml

Poziom hałas: <28 dB

Specyfikacja LED: 5050

Kolor światła: Żółty, czerwony, zielony, niebieski, biały

Ustawienie timera: 3 godziny, 6 godzin

Panel Dotykowy:



Power
ON/OFF






LED
Switch




LED
Switch

Instrukcja Obsługi:

1. Napełnij urządzenie wodą do odpowiedniego poziomu, a następnie podłącz kabel zasilający do adaptera zasilania o parametrach DC 5V 2A.
2. Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić urządzenie . Domyślny czas pracy wynosi 1 godzinę. Naciśnij przycisk dwa razy, aby ustawić czas na 3 godziny. Naciśnij przycisk trzy razy, aby ustawić czas na 6 godzin. Naciśnij przycisk cztery razy, aby wyłączyć urządzenie.
3.  Naciśnij przycisk:
 - a. Żółty – 2 razy
 - b. Czerwony – 3 razy
 - c. Niebieski – 4 razy
 - d. Zielony – 5 razy
 - e. Aby wyłączyć światło, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć na kolorowe światło.
4.  Naciśnij przycisk:
 - a. Żółty – 2 razy
 - b. Czerwony – 3 razy
 - c. Niebieski – 4 razy
 - d. Zielony – 5 razy
5. Aby wyłączyć światło, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć na kolorowe światło.

1. Napełnianie Wodą:



2. Wylewanie Wody:

Wylewaj wodę w odpowiednim kierunku (pokazanym na ilustracji z ✓), aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
Nie wylewaj wody w sposób przedstawiony z symbolem X.



Czyszczenie i konserwacja:

1. Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że zostało ono wyłączone, a kabel zasilający odłączony. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zwarcia lub porażenia prądem.
2. Jeśli w zbiorniku znajduje się osad, użyj kwasu cytrynowego lub octu do namoczenia, następnie przetrzyj szmatką i opłucz czystą wodą. Na końcu wylej wodę ze zbiornika.
3. Zaleca się czyszczenie atomizera raz w tygodniu, aby uniknąć powstawania osadu, który może zmniejszyć wydajność lub całkowicie uniemożliwić działanie funkcji atomizacji.
4. Nie używaj wełny stalowej ani nylonowych materiałów do czyszczenia powierzchni urządzenia, aby uniknąć zarysowań. Użyj miękkiej szmatki.
5. Nie stosuj chemikaliów, alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.
6. Używaj wilgotnej i miękkiej szmatki do czyszczenia kabla zasilającego i upewnij się, że jest on suchy przed użyciem.
7. Przechowuj urządzenie w suchym i zacienionym miejscu, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

1. Nie napełniaj urządzenia wodą powyżej maksymalnej linii.
2. Używaj adaptera zasilania DC 5V 2A; stosowanie adapterów o mniejszej wydajności może zmniejszyć efekty świetlne i atomizacji.
3. Zdejmij górną pokrywę przed napełnianiem wodą.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi napełniania i opróżniania wody, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
5. Używaj urządzenia na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec ryzyku przewrócenia.
6. Nie używaj metalowych ani ostrych przedmiotów do czyszczenia atomizera. Zaleca się stosowanie miękkiej szmatki.
7. Do czyszczenia zbiornika na wodę zaleca się stosowanie detergentów, kwasu cytrynowego, octu lub czystej wody.
8. Nie używaj urządzenia w pobliżu łazienki, prysznicy, wanny ani basenu.
9. Nie zanurzaj urządzenia w jakiegokolwiek cieczy w celu czyszczenia.
10. Odłącz kabel zasilający podczas czyszczenia, przenoszenia lub długotrwałego nieużywania.
11. Unikaj używania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu gorących przedmiotów.
12. Nie umieszczaj przedmiotów na górze urządzenia, aby zapobiec przewróceniu.
13. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia.
14. Odłącz kabel zasilający natychmiast, jeśli urządzenie zostało uszkodzone.
15. Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek usterek. Nie demontuj urządzenia samodzielnie.
16. Proszę wyłączyć urządzenie, gdy wodą się skończy. Włącz urządzenie dopiero po ponownym napełnieniu wodą.
17. Proszę czyścić zbiornik na wodę co tydzień. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wylej wodę.
18. Zwróć uwagę na swoje zdrowie przed dodaniem olejku eterycznego do urządzenia.
19. Jeśli użytkownik cierpi na reumatyzm, astmę lub alergię, proszę skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.

FAQs:

- 1. P1: Urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania.**
 - a. Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony, stabilny i działa. Sprawdź, czy adapter zasilania ma wyjście DC 5V 2A.
- 2. P2: Światło jest włączone, ale funkcja atomizacji nie działa.**
 - a. Naciśnięcie przycisku zasilania włącza urządzenie i funkcję atomizacji.
 - b. Przytrzymanie przycisku zasilania przez 2 sekundy włącza tryb lampki nocnej – w tym trybie funkcja atomizacji nie działa.
 - c. Aby wyjść z trybu lampki nocnej, naciśnij dowolny przycisk.
- 3. P3: W zbiorniku na wodę jest dziwny zapach.**
 - a. Dziwny zapach może być spowodowany przez wodę przechowywaną zbyt długo w zbiorniku.
 - b. Dodaj odpowiedni kwas cytrynowy lub ocet do czystej wody i namocz zbiornik przez około 60 minut, a następnie wytrzyj zbiornik miękką szmatką lub ściereczką.
 - c. Zaleca się czyszczenie zbiornika na wodę co tydzień.
- 4. P4: Funkcja atomizacji działa, ale mgiełka jest słaba lub jej brak.**
 - a. Zbyt duża ilość wody lub jej niedobór wpływa na efektywność atomizacji.
 - b. Uzupełnij lub wylej wodę, aby poziom znajdował się w odpowiedniej pozycji.
- 5. P5: Urządzenie wydaje wyraźny hałas.**
 - a. Jeśli poziom wody jest zbyt niski lub urządzenie jest w pozycji pochylonej, może pojawić się hałas.
 - b. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo ustawione i ma odpowiedni poziom wody.

AUROMA

EST 2024

www.auroma.pl

**W razie potrzeby pomocy prosimy o kontakt z nami.
Zapewnimy rozwiązanie, które przyniesie 100%
satysfakcji.**

CE FCC RoHS



MADE IN CHINA